

20.04.09

Kuinka luodaan käyttäjäkohtainen pikakuvake ?

Mastercam Launcher ohjelmalla voidaan määrittellä käynnistysparametrit.

Joskus tarvitaan kuitenkin kaikkien asetusten käyttäjäkohtaista määrittelyä:


1. Tallenna kaikki konfigurointiasetukset käyttäjän toivomusten mukaisiksi. Tämä voi sisältää esim. käynnistystyksen Lathe-versiona, tietyn koneen ottaminen käyttöön ja omat työkalurivit.

Aloituserukset annetaan se konfigurointi, jota yleensä käytetään. Tässä tapauksessa mcamxmm.config.

Muut asetukset ovat tallennettu Jaskan.config tiedostoon.

Tähän kuuluvat myös oma näppäinmäärittelytiedosto ja omat työkalurivit


Tässä tapauksessa on valittu myös oletuskonstruktioitasoksi **+D+Z**



2. Muokkaa oma pikakuvake

Se käy nopeimmin kopioimalla olemassaolevan ja antamalla sille sopivan nimen. Sen jälkeen voidaan muokata kuvakkeen asetuksia

Komentorivin parametreihin voi kuulua myös muita parametreja, kuten tässä tapauksessa /s (solidit)



Nyt voidaan käynnistää tarvittaessa Mastercam omilla asetuksilla

 Mastercam X3 Jaskan