


Mastercam X⁵


Jaetut ja muokattavat tiedostot



Näitä tiedostoja voivat kaikki käyttäjät muokata

Art	Mallikirjastot, materiaalit jne.
ATP	Automaattisten työstöratojen määrittelyt, tasot, strategiat
CNC_MACHINES	Kone- ja ohjausmäärittelyt
common	Aputiedostoja (editorit, piirre-pohjaiset, raportit), parametrit
common\editors	Mastercamin editorit: niiden kielet, koneet jne
common\FBM	Piirreohjaisten määrittely
common\PRM	Yleiset parametrit
common\reports	Nestaus-, työkalu- ja materiaali-luettelot, automaattiset radat, Active Reports asetuslehdet
data	Tiedostokääntäjien tiedostot
DESIGN	Solid-piirustusmallit
engrave	Kaiverruksen aputiedostot; rast2surf; rast2vec
lathe	Lathe-operaatiot, postproses-sorit, SET-tiedostot ja työkalut
MATERIALS	Oletusmateriaalit
mcx	Esimerkkitiedostot, tyyli-pohjat
MILL	Mill-operaatiot, postprocessorit, SET-tiedostot ja työkalut
MILL\FORMULA	Suurnopeusratojen laskenta-kaavat
ModuleWorks\MachSim	Konesimuloinnin konemallit
NESTING	Nestaustiedostot
ROUTER	Router-operaatiot, postproses-sorit, SET-tiedostot ja työkalut
vb	VB-skriptit
WIRE	Wire oletusoperaatiot, post-processorit, tehoasetukset

Käyttäjakohtaiset muokattavat tiedostot



Näitä tiedostoja voi muokata kukin käyttäjä erikseen

BATCH	Postprosessoinnin jonoajo-tiedostot
CONFIG	Konfigurointi- (CONFIG), näp-päimistö- (KMP), työkalurivien kokoelma- (MTB) ja MD/CD oletustiedostot
data	Yksittäisen käyttäjän tiedot
Event logs	Tapahtumalokit , virhelokit
Lathe	Lathe NC- ja NCI-tiedostot
MCX	Mastercam kappale-tiedostot
Mill	Mill NC- ja NCI-tiedostot
REGEN	Regenerointitiedostot
Router	Router NC- ja NCI-tiedostot

Näitä ei voida muokata



Näitä tiedostoja voivat kaikki käyttää, mutta niitä ei voi muokata

Art Machine	Art-työstöratojen aputiedostot
documentation	Mastercam-käsikirjat
Chooks	Erikoissovellukset
common	Oletusarvot, editorit, fontit
resources	Eri kielisten versioiden resurssitiedostot

Huomatus: Windows Vista ja 7 näyttävät Users-kansion nimenä Käyttäjät (Public näytetään Julkiset tiedostot jne) . Tämä on vain näyttötapa, todellisuudessa levyllä on Users-niminen kansio.

Jos haet näitä tiedostojalöydät ne täältä.
Art-esimäärittelyt, poikkileikkaukset, kuvakirjastot, jne.	..\shared mcamx5\Art
Art-työstön tiedostot	..\Program Files\mcamx5\Art\Art Machine
Asetuslehdet (Active Reports)	..\shared mcamx5\Common\reports
Asetuslehdet (SET-tiedostot)	..\shared mcamx5\[tuote]\Posts
Automaattisten ratojen määrittely (XML), tasojen tutkinta	..\shared mcamx5\ATP
Chookit	..\Program Files\mcamx5\chookit
Data-tiedostot	..\Käyttäjä\Tiedostot\my mcamx5\data
Editorien konfigurointi	..\shared mcamx5\Common\editors
Esimerkkitiedostot (MCX-5)	..\shared mcamx5\mcx\[tuote]
Fontit	..\Program Files\mcamx5\Common\Fonts
Kaiverrusradat, rast2surf, rast2vec	..\shared mcamx5\engrave
Kone- ja ohjausmäärittelyt	..\shared mcamx5\CNC_MACHINES
Koneiden mallit konesimuloinnille	..\shared mcamx5\Module Works\MachSim
Konfigurointitiedostot, näppäimistö-määrittelyt (KMP), työkalurivien kokoelmat (MTB)	..\Käyttäjä\Tiedostot\my mcamx5\CONFIG
Käsikirjat	..\Program Files\mcamx5\Documentation
Kääntäjien esimerkkitiedostot	..\shared mcamx5\data\Translators
Lathe-oletusarvot	..\shared mcamx5\LATHE\Ops
Materiaalien oletusarvot	..\shared mcamx5\MATERIALS
Materiaaliluettelot	..\shared mcamx5\Common\reports
Mill-oletusarvot	..\shared mcamx5\MILL\Ops
NC- ja NCI-tiedostot	..\Käyttäjä\Tiedostot\my mcamx5\[tuote]\[NC, NCI]
Nestaustiedostot (NSLX, DEFX, NSTX)	..\shared mcamx5\NESTING
Ohjelmätiedostot (DLL)	..\Program Files\mcamx5\
Parameterit	..\shared mcamx5\Common\PRM
Piirreperohjaisten ratojen asetukset	..\shared mcamx5\Common\FBM
Postprosessorin jonoajo	..\Käyttäjä\Tiedostot\my mcamx5\BATCH
Postprosessorit	..\shared mcamx5\[tuote]\Posts
Raportit	..\shared mcamx5\Common\reports
Regenerointitiedostot	..\Käyttäjä\Tiedostot\my mcamx5\REGEN
Router-oletusarvot	..\shared mcamx5\ROUTER\Ops
Solid-piirustusmallit	..\shared mcamx5\DESIGN
Suurnopeusratojen laskentatiedostot (XML)	..\shared mcamx5\MILL\FORMULA
Tyyli-pohjat (MCX)	..\shared mcamx5\mcx\Templates
Työkaluluettelot	..\shared mcamx5\Common\reports
VB-skriptit	..\shared mcamx5\VB
Wire-oletusarvot	..\shared mcamx5\WIRE\Ops